




## คู่มือการใช้งาน IP Phone GXP1628

### การโทรออก

1. ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่มลำโพง 
2. กดหมายเลขปลายทางที่ต้องการ
3. กดปุ่มโทร  หรือปุ่ม # ระบบจะทำการโทรออก

### การรับสาย / วางสาย

1. เมื่อมี Ring ดังขึ้นให้ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่มลำโพง  เพื่อรับสายแบบลำโพง
2. วางหูโทรศัพท์เพื่อวางสายหรือกดปุ่ม "End Call"



### การโทรกลับเบอร์ล่าสุด

1. ยกหูโทรศัพท์หรือกดปุ่มลำโพง 
2. กดปุ่มโทร  หรือปุ่ม "REDIAL" ระบบจะทำการโทรกลับเบอร์ล่าสุดทันที



### การพักสาย / เลิกพักสาย

1. ขณะสนทนา กดปุ่ม  เพื่อเป็นการพักสาย
2. กดปุ่ม LINE  ที่กระพริบ เพื่อยกเลิกการพักสาย



### การโอนสายแบบ Blind

1. ขณะสนทนา กดปุ่มโอนสาย 
2. กดหมายเลขปลายทางที่ต้องการโอนสายไปให้
3. กดปุ่มโทร  หรือปุ่ม # ระบบจะโอนสายไปทันที

### การโอนสายแบบ Attended


1. ขณะสนทนาที่ LINE1 ให้ทำการกด LINE2 (LINE1 จะพักสาย)
2. กดหมายเลขปลายทางที่ต้องการ กดปุ่มโทร  แล้วรอปลายทางรับสาย
3. กดปุ่มโอนสาย  จากนั้นเลือก LINE1 สายจะถูกโอนไป

### การประชุม 3 สาย



1. ขณะสนทนา ทำการกดปุ่มประชุมสาย 
2. กดหมายเลขปลายทางที่ต้องการ แล้วกดปุ่มโทร 
3. เมื่อปลายทางรับสาย กดปุ่ม "ConfCall" ระบบจะทำการประชุม 3 สายทันที

### การ ปิด-เปิด เสียงไมค์


1. ขณะสนทนา สามารถกดปุ่ม  เพื่อ ปิด-เปิด เสียงไมค์

2. หากปิดเสียงไมค์ จะมีสัญลักษณ์  ปรากฏบนหน้าจอ LCD

### การ เพิ่ม-ลด เสียงเรียกเข้า และ เสียงสนทนา




1. เมื่อโทรศัพท์อยู่ในสถานะ Idle สามารถกดปุ่ม  เพื่อ เพิ่ม-ลด เสียงเรียกเข้า
2. ขณะสนทนา สามารถกดปุ่ม  เพื่อ เพิ่ม-ลด เสียงสนทนา

### การตรวจสอบประวัติการโทร

1. กดปุ่ม Menu 
2. เข้าเมนู "Call History"
3. สามารถตรวจสอบ เบอร์ที่โทร เบอร์ที่รับสาย เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย หรือทำการลบประวัติการโทรทั้งหมดได้

### การใช้งานปุ่มโทรด่วน

กดปุ่มเพื่อโทรด่วน และยังสามารถเช็คสถานะของสายได้โดย

1. สีเขียว  คือสายนั้นว่างอยู่
2. สีแดง  คือสายนั้นไม่ว่าง
3. สีแดงกระพริบ  คือมีการเรียกสายนั้นอยู่